

























GWKB-E4/LPSR キーボード機能説明

[Fn + F1]	 + 	マイコンピューターが開く
[Fn + F2]	 + 	規定ブラウザのホーム画面が開く
[Fn + F3]	 + 	アプリ（電卓）の起動
[Fn + F4]	 + 	アプリ（メディアプレーヤー）の起動
[Fn + F5]	 + 	戻る（メディアプレーヤー）
[Fn + F6]	 + 	再生・一時停止（メディアプレーヤー）
[Fn + F7]	 + 	進む（メディアプレーヤー）
[Fn + F8]	 + 	停止（メディアプレーヤー）
[Fn + F9]	 + 	ミュート
[Fn + F10]	 + 	ボリュームダウン
[Fn + F11]	 + 	ボリュームアップ
[Fn + F12]	 + 	キーボードロック
[Fn + Esc]	 + 	設定を初期化（Fn+Esc キーを 3 秒以上押下する）

[Fn + Win]	 + 	Windows キーをロックする
[Fn + Ins]	 + 	LED の点灯パターンを変更する（19 種類）含全黒關燈
[Fn + Del]	 + 	単色の LED 点灯パターン時に色を変更する
[Fn + PgUp]	 + 	既定のメールソフトを起動する
[Fn + PgDn]	 + 	検索を起動する
[Fn + ▲]	 + 	LED の照度を上げる
[Fn + ▼]	 + 	LED の照度を下げる
[Fn + ➤]	 + 	LED の点滅速度を上げる
[Fn + ➤]	 + 	LED の点滅速度を下げる
[Fn + Home]	 + 	ロゴ部及びサイドバーの点灯パターンを変更する
[Fn + End]	 + 	LED 機能のオン / オフ